

Qoltec®

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Časovač pcszs

Ďakujeme vám za dôveru a výber časovača Qoltec. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania.

Táto príručka vás prevedie inštaláciou a používaním výrobku, obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny pre správnu prevádzku a inštaláciu. Po prečítaní tejto príručky sa v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte obrátiť na naše oddelenie služieb zákazníkom.

FUNKCIE

Displej s hodinami, 10 súprav nastaviteľného časového ovládania výkonu, náhodné ovládanie výkonu, manuálny spínač a voliteľné nastavenie DST,

PRVÉ NABÍJANIE

Tento časovač obsahuje nabíjateľnú batériu. Je normálne, že sa batéria modelu new/ald vybije, ak sa dlhší čas nenabíja. V takom prípade sa obrazovka nezapne.

Nabíjanie: časovač jednoducho pripojte do elektrickej zásuvky. Čas nabíjania by mala trvať aspoň 15 minút.

Ak sa obrazovka nerozsvieti alebo sa na nej zobrazia chybné znaky, jednoducho reštartujte systém stlačením tlačidla "RESET".

NASTAVENIE HODÍN

- Podržte tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "HOUR" na nastavenie hodiny.
- Podržte tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "MINUTE" na nastavenie minút.
- Podržaním tlačidla "CLOCK" a tlačidla "TIMER" vyberte 12-hodinové/2/+ hodinové zobrazenie.
- Podržte tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "ON/AUTO/OFF" na zapnutie/vypnutie DST (letného času).

NASTAVENIE ČASOVAČA

-Stlačte tlačidlo "TIMER", vyberte a nastavte časovač. Nastavenie otáčania : 1 zapnutý, 1 vypnutý,



2 On, 2Off,....., 1 On, 1Off.

-Stlačením tlačidla "HOUR" nastavte hodinu pre časovač.

-Stlačením tlačidla "MIN" nastavíte minúty pre časovač.

-Stlačením tlačidla "WEEK" nastavíte deň v týždni pre časovač. Je možné nastaviť viacero dní v týždni.

- Podržte tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "WEEK" na nastavenie týždňa.



Keď sú časovače nastavené, stlačením tlačidla "CLOCK" ukončíte nastavovanie časovačov a vráťte sa k hodinám.

NÁHODNÁ FUNKCIA



Stlačením tlačidla "RANDOM" aktivujete náhodnú funkciu, opätovným stlačením

funkcia zrušenia. Systém spustí náhodnú funkciu len vtedy, keď je zapnutá funkcia "AUTO". Náhodná funkcia automaticky spustí časovač od 2 do 32 minút

vybrané.

- Ak vyberiete možnosť "MO", časovač sa použije len každé pondelok; ak vyberiete možnosť "MO, WE, FR", časovač sa použije každé pondelok, stredu a piatok.

- Stlačením tlačidla "RES/RCL" zrušíte zvolený časovač zapnutia alebo vypnutia. Na obrazovke sa zobrazí " ", časovač je zrušený.
- Stlačením tlačidla "RES/RCI" znovu aktivujete časovač.

Nastavenie Manuaľi ON

Stlačením tlačidla "ON/AUTO/OFF" prepnete z režimu "AUTO" na režim "ON".

Tento režim umožňuje zapnutie zásuvky zariadenia. Indikátor napájania sa rozsvieti.

Nastavenie Manuaľi OFF

Stlačením tlačidla "ON/AUTO/OFF" prepnete z režimu "AUTO" na režim "OFF",

Tento režim zapne zásuvku zariadenia e dicato o

OTÁZKY A ODPOVEDE:

č): Prečo sa mi nezapne časovač?

po nastavení.

Napr:

- ak bol časovač 1on nastavený na 19:30 so zapnutou funkciou náhodného výberu, časovač sa aktivuje náhodne medzi 19:33 a 20:03.
- ak bol časovač 1 off nastavený na 23:00 so zapnutou náhodnou funkciou, časovač

sa aktivuje náhodne v čase od 23:02 do 23:32.

Aby ste sa vyhli prekryvaniu, nechajte si minimálne 31-minútový odstup

medzi rôznymi súbormi časovača.

RUČNÉ OVLÁDANIE

Zobrazené funkcie:

- ON : zásuvka sa zapne.
- OFF : zásuvka sa vypne.

Technická špecifikácia:

SK

Prevádzkové 230 VAC

napätie: max. 16A

Prevádzkový prúd: 220VAC - 240VAC

Široký rozsah 3680W

napätia:

Výkon:

Typ inštalácie: Zásuvný modul

Prevádzková teplota: -10 °C až + 40 °C

Presnosť:

- AUTO : zásuvka sa zapína/vypína automaticky prostredníctvom časovača.

! Ak je batéria vybitá, zariadenie sa nespustí. Zariadenie nabíjate aspoň 45 minút. 9Stlačením tlačidla "RESET" resetujte timer.

Producer: NTEC sp. z o.o. ul. Chorzowska 44B,

www.b2b.ntec.eu
WEEE/BDO: 00097439?
Made in China
Designed in Europe

g: Môžem nastaviť sekundy? Nie, najmenšia časová jednotka je minúta.

g: Zariadenie sa nespustí, keď je stále nabitá. Zariadenie sa nespustí bez pripojenia k zásuvke*

g: Zariadenie sa nespustí, keď je stále nabitá. Zariadenie sa nespustí bez pripojenia k zásuvke*
Odpoveď: Áno, zariadenie má internú batériu, ktorá umožňuje ukladať nastavenia bez zásuvky.

Otázka: Je batéria nabijateľná*

Odpoveď: Áno, batéria je nabijateľná. Odporúčame ju nabíjať
/+ hodín, aby bola batéria plne nabitá.

Otázka: Potrebuje časovač

pripojenie k internetu* Odpoveď:

Časovač nepotrebuje internet.

g: Má obrazovka funkciu podsvietenia?

Odpoveď: Obrazovka nie je podsvietená.

Zobrazenie prúdu (v ampéroch): Zobrazenie frekvencie:

Batéria:

Čas nastavenia:

Rozmery zariadenia

I1 Min / Mon

0.0A - 4 6.0A

50 - 60 Hz

NIMHI 1,2 V > 100 hodín

1 minúta

60x135 mm

*t100G1Je, Poľsko

www.qoltec.com

Qoltec®

INŠTRUKCIA OBSLUHY PROGRAMÁTOR ČASOVÝ PC0628

Děkujeme za zaufanie i výběr programátora času Qoltec.

Jestešmy przekonani, že produkt spełni Państwa oczekiwania.

Niniejsza instrukcja przeprowadzi Państwa przez proces instalacji i użytkowania urządzenia. Zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi i prawidłowego montażu. Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania pa zapoznaniu się z instrukcją, prosimy a kontakt z Działem Obsługi Klienta.

CECHY

Wyświetlacz zegarowy, 10 zestawów regulowanego czasowo sterowania mocą, losowe sterowanie mocą, manualne i opcjonalne ustawienie DST.

PIERWSZE ŁADOWANIE

To urządzenie zawiera baterię akumulatorową. W nowym/starym urządzeniu, jeżeli przez dłuższy czas nie było ładowane, akumulator może być wyczerpany. W takim przypadku ekran nie włączy się.

Aby naładować : wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.

Czas ładowania powinien trwać co najmniej 15 minut. Jeśli ekran nie świeci się lub wyświetla zniekształcone znaki, wystarczy zresetować urządzenie, naciskając przycisk "RESET".

USTAW ZEGAR




- Przytrzymaj przycisk "C LOC K" i przycisk "WE EK", aby ustawić tydzień.
- Przytrzymaj przycisk "CLOCK" i przycisk "HOUR", aby ustawić godzinę.

- Przytrzymaj przycisk "C LOCK" i przycisk "MINUTE", aby ustawić minuty.
- Przytrzymaj przycisk "CLOC K" i przycisk "TIMER", aby wybrać wyświetlanie 12 godzin/2+ godziny.
- Przytrzymaj przycisk "CLOC K" i przycisk "ON/AUTO/OFF", aby włączyć/wyłączyć DST .

USTAW ZEGAR


- Naciśnij przycisk "TIMER", wybierz i ustaw timer. Obrót ustawień : 1on, toff, 2on, 2off,....., 10on, 10oF.
- Naciśnij przycisk "HOUR", aby ustawić godzinę dla timera.
- Naciśnij przycisk "MIN", aby ustawić minuty dla timera.
- Naciśnij przycisk "WEEK", aby ustawić dzień tygodnia dla timera. Możesz wybrać niekoľko dni tyżdnia.
- Jeśli wybrano opcję "MO", timer będzie działał tylko w każdy poniedziałek; jeśli wybrano opcję "MO, WE, FR", timer będzie działał w każdy poniedziałek, środe i piątek.

MO WE FR



- Naciśnij przycisk "RES/RCL", aby anulować wybrany timer włączania lub wyłączania. Na ekranie pojawi się "-----", timer został anulowany.
- Naciśnij przycisk "RES/RCL", aby znowu aktywować timer.

MO WE FR



Gdy timery są ustawione, naciśnij "CLOCK", aby zakończyć ustawianie timerów i powrócić do zegara.

FUNKCIA LOSOWA



Naciśnij przycisk "RANDOM", aby aktywować funkcję losową, naciśnij ponownie, aby anulować funkcję. System uruchamia funkcję losową tylko wtedy, gdy "AUTO" jest włączone. Funkcja Random automatycznie uruchomi timer ad 2 do 32 minut pa ustawieniu.

Príklad:

- jeżeli timer ION został ustawiony na 19:30 z włączoną funkcją losową, timer zostanie uruchomiony losowo między 19:33 a 20:03.
- jeżeli timer I OFF został ustawiony na 23:00 z włączoną funkcją losową, timer włączy się losowo między 23:02 a 23:32.

Aby uniknąć nakładania się, należy pozostawić co najmniej 31 minut przerwę pomiędzy różnymi zestawami timera.

STEROWANIE RĘCZNE

Zobrazené funkcie:

- ON: gniazdo włącza się.
- OFF: gniazdo wyłącza się.
- AUTO: gniazdo włącza się/wyłącza automatycznie poprzez timer.

Ręczne ustawienie włączania

Naciśnij przycisk "ON/AUTO/OFF", aby ste prešli z "AUTO" na "ON". Ten umožňuje zasilanie zariadenia. Ukazovateľ napájania zašwieci się.

Ręczne ustawienie wyłączania

Naciśnij przycisk "ON/AUTO/OFF", aby sa prejaví z "AUTO" na "OFF". Ten režim vylúči zariadenie. Ukazovateľ napájania sa zapínajú.

FYTANIA I ODPOWIEDZI:

P: Prečo moje zariadenie nie je zapojené do siq*

O: Ak bateria jest wyczerpana, urządzenie nie uruchomi się. Ładuj urządzenie przez co najmniej 15 minut. Naciśnij przycisk "RESET" aby zresetować urządzenie.

P: Či môžem ustaviť sekundy timera*

O: Nie, na'mnie'sz a jednostką czasu jest minuta.

P: Czy urządzenie zachowuje stare ustawienia bez podłączania go do gniazdzka?

O: Tak, urządzenie posiada baterię wewnętrzną, która pozwala na zapisywanie ustawień bez gniazdzka.

P: Czy bateria jest ładowalna?

O: Tak, bateria jest ładowalna. Zalecamy ładować ją przez 6 godzin, aby bateria była w pełni naładowana.

P: Czy urządzenie potrzebuje połączenia z internetem? O: Urządzenie nie wymaga połączenia z internetem.

P: Czy ekran ma funkcję podświetlenia?

O: Ekran nie jest podświetlany.

Technická špecifikácia:

PL

Napięcie robocze: 230 VAC

Prąd roboczy: maks. 16A

Široký rozsah napätia: 220VAC - 240VAC

Mac: 3680W

Typ inštalácie: Teplota Wtyczka

robocza: Presnost': od -10 °C do + 40 °C

Wskazanie prądu (ampery): II Min / Pon

(ampery): Wyświetlacz 0.0A-16.OA

częstotliwości: Bateria: 50 - 60 Hz

Czas ustawienia: NIMHI 1,2 V > 100 godzin

Wymiary urządzenia 1 minúta

60x135mm

Wyróbca:

*+100GlJe, Polsm
NTEC sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B

www.b2b.ntec.eu
WEEE/BDO: 000137497
Wyprodukowano w Chinach
Zaprojektowano w Europie



www.qoltec.pt

