



Bezdrôtový 1D a 2D čítačka čiarových kódov

Bezdrôtový 1D a 2D čítačka čiarových kódov

NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Model: 50878

Pripojenie snímača:

- Umístíte čítačku čiarových kódov do nabíjacej stanice / Vložte čítačku čiarových kódov do nabíjacej stanice.
- Pripojte nabíjacie stanicu k USB portu počítača, aby sa nabila / Pripojte nabíjacie stanicu k počítaču cez USB na nabíjanie.

Predvolená konfigurácia

Naskenovaním nižšie uvedeného čiarového kódu obnovíte továrenské predvolené nastavenia produktu. Skaniť čiarový kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane produktu, aby ste obnovili predvolené nastavenia.



Nastavenia inicializácie / Factory reset

Ako používať (poznámka: spárujte v príslušnom režime) / Ako používať (poznámka: spárujte v príslušnom režime)

- Naskenujte čiarový kód „Match enforced“ (Vynútené párovanie) ako je uvedené nižšie, potom pripojte mini bezdrôtový prijímač k USB rozhraniu počítača (plug and play, nie je potrebný žiadny ovládač) a párovanie je dokončené /

Naskenujte nižšie uvedený QR kód, potom pripojte prijímač k USB rozhraniu počítača (plug and play, nie je potrebný žiadny ovládač) a párovanie je dokončené.



Vynútené párovanie

1

Nastavenia jazyka / Nastavenia jazyka



Angličtina /
Angličtina



nemčina (Nemecko) /
Nemčina (Nemecko)



Talianska (Taliansko) /
Italská (Itálie)



Francúzština (Francúzsko) /
Francúzština (Francúzsko)



Portugalčina (Brazília) /
Portugalčina (Brazília)



japončina /
Japonsčina



Medzinárodná všeobecná klávesnica (len pre Windows) /
Medzinárodná všeobecná klávesnica (len pre Windows)



ruština (MS) /
Ruština (MS)



španielčina (Španielsko) /
Španielčina (Španielsko)



Nízka hlasitosť /
Nízka hlasitosť



Stredná hlasitosť /
Stredná hlasitosť



Dátum inventarizácie /
Kód / Príloha / dotaz inventarizácie



Počet inventarizovaných čiarových
Počet inventarizovaných čiarových kódov



10 minút /
10 Minut



30 minút /
30 Minut



Vymazať údaje o inventarizácii /
Vymazať údaje o inventarizácii



Žiadny spánok /
Bez spánku



Vypnúť /
Vypnúť

Nastavenie času spánku / Nastavenie času spánku



1 minúta /
1 Minuta



5 minút /
5 Minut



Prípona CR /
Sufix CR



Prípona LF /
Prípona LF

7

- Otvorte textový dokument, potom naskenujte čiarový kód, keď sa zobrazia údaje, funguje to dobre /

Vytvorte textový dokument, potom naskenujte čiarový kód, keď sa zobrazia údaje, funguje to dobre /

- Nabíjanie – na nabíjanie skenera pripojte nabíjací kábel k USB portu počítača. Plné nabitie trvá 4 hodiny, po ktorých skener môže pracovať nepretržite 1–2 hodiny.

Nabíjanie – pomocou nabíjacieho kábla pripojte skener k USB portu počítača, aby sa nabíj. Plné nabitie trvá 4 hodiny, potom môže skener nepretržite pracovať 12 hodín.

Automatické prepínanie medzi káblovým a bezdrôtovým režimom Automatické prepínanie medzi káblovým a bezdrôtovým režimom

- Keď sa skener pripojí k zariadeniam (počítač, POS stroj atď.) prostredníctvom kábla USB, automaticky prejde do režimu Wired Mode a zároveň prejde do stavu nabíjania.

Keď sa skener pripojí k zariadeniam (počítač, terminál ROS atď.) prostredníctvom kábla USB, automaticky prejde do režimu nabíjania a zároveň prejde do stavu nabíjania.

- Keď sa skener nepripojí k zariadeniam (počítač, POS stroj atď.) prostredníctvom kábla USB, automaticky prejde do bezdrôtového režimu. (Poznámka: Ak sa skener nemôže automaticky prepnúť do bezdrôtového režimu, spárujte ho znovu, pozrite si časť „Ako používať“).

Ak skener nie je pripojený k zariadeniam (počítač, POS atď.) prostredníctvom kábla USB, automaticky sa prepne do bezdrôtového režimu. (Poznámka: Ak sa skener nedokáže automaticky prepnúť do bezdrôtového režimu, spárujte ho znovu, pozrite si časť „Ako používať“).

automaticky prepne do bezdrôtového režimu, spárujte ho znovu, pozrite si časť „Ako používať“.

2

Nastavenie rýchlosti prenosu / Nastavenie rýchlosti prenosu



Vysoká rýchlosť /
Vysoká rýchlosť



Nízka rýchlosť /
Nízka rýchlosť

Nastavenia režimu / Nastavenia práce



Normálny režim /
Tryb normalny



Režim inventára /
Tryb inwentaryzacji



Dátum inventarizácie /
Kód / Príloha / dotaz inventarizácie



Počet inventarizovaných čiarových
Počet inventarizovaných čiarových kódov



10 minút /
10 Minut



30 minút /
30 Minut



Vymazať údaje o inventarizácii /
Vymazať údaje o inventarizácii



Žiadny spánok /
Bez spánku



Vypnúť /
Vypnúť



CRLF príponu /
Sufix CRLF



TAB



Bez prípony /
Bez sufixu

Metódy pridávania predpôň a prípon / Metódy pridávania predpôň a prípon

- Sean „Nastaviť pridaním predpony“ alebo „Nastaviť pridaním prípony“ / Vyberte „Nastaviť pridaním predpony“ alebo „Nastaviť pridaním prípony“

- Naskenujte znaky, ktoré potrebujete ako predpony alebo prípony (na karte Znak), maximálny počet znakov je 32 bajtov /

Naskenujte znaky, ktoré potrebujete ako predpony alebo prípony (v sade znakov), maximálna dĺžka znakov je 32 bajtov.



Nastavte pridaním predpony /
Nastavte pridať predponu



Nastavte pridaním prípony /
Nastavte pridať sufix

