

Qoltec[®]

Model: 50879

NÁVOD NA POUŽITIE

ČÍTAČKA 1D A 2D ČIAROVÝCH KÓDOV

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali našu čítačku. Veríme, že tento produkt splní vaše očakávania. Táto príručka obsahuje pokyny na používanie produktu. Ak máte po prečítaní tejto príručky akékoľvek otázky, kontaktujte naše oddelenie zákazníckeho servisu.

RESETOVANIE NA VÝROBNÉ NASTAVENIA

Naskenujte QR kód (kód 1 v prílohe) a čítačka sa obnoví na továrenské nastavenia.

Predvolená konfigurácia: USB rozhranie

Prevádzkový režim: Manuálne

spúšťanie Ukončenie: Enter

Čítanie informácií o verzii

Naskenujte QR kód (kód 2) a zobrazí sa: informácie o verzii.

KONFIGURÁCIA ROZHRAŇIA

1. Rozhranie USB

Ak chcete pripojiť skener k zariadeniam pomocou kábla USB, naskenujte QR kód (kód 3 v prílohe), aby ste skener nakonfigurovali do štandardného režimu klávesnice.

2. USB COM (virtuálny port COM)

Ak chcete pripojiť skener k zariadeniam pomocou kábla USB, naskenujte QR kód (kód 4 v prílohe), aby ste skener nakonfigurovali na virtuálny port COM (ak je potrebný ovládač, kontaktujte svojho predajcu).

3. COM (RS-232) / COM (RS-232)

Ak chcete pripojiť skener k zariadeniam pomocou kábla USB, musíte zosúladiť rovnakú konfiguráciu medzi skenerom a zariadením.

Predvolená konfigurácia rozhrania COM: prenosová rýchlosť 9600

baudov. Bez paritného bitu, 1 stop bit.

(Kód 5 v prílohe)

NASTAVENIE PARAMETROV SÉRIOVÉHO REŽIMU (PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ)

Rýchlosť prenosu: (Kódy v prílohe: 6 (600 bps), 7 (2400 bps), 8 (4800 bps), 9 (9600 bps), 10 (57600 bps), 11 (115200 bps)

Dátové bity: (kódy 12 a 13 (*8) v prílohe)

Stop bity: (kódy 14 (*1) a 15 (2) v prílohe)

Kontrolné číslice: (kódy v prílohe: 16 žiadne, 17: nepárne, 18: párne)

Nastavenie jazyka: 19 (americký), 20 (anglický), 21 (francúzsky), 22 (taliansky), 23 (nemecký), 24 (španielsky).

NASTAVENIA VIRTUÁLNEJ KLÁVESNICE

S virtuálnou klávesnicou môže zariadenie zobrazovať správne informácie v akomkoľvek jazyku. Pri používaní virtuálnej klávesnice sa uistite, že funguje klávesnica s malými číslami (nie je to štandardná klávesnica).

Kód 25 (štandardná klávesnica)

Kód 26 (virtuálna klávesnica)

KONFIGURÁCIA TYPOV ČIAROVÝCH KÓDOV

Naskenujte nižšie uvedený kód, aby ste povolili alebo zakázali čítanie konkrétneho typu čiarového kódu.

V tejto situácii (čítanie všetkých 1D/2D čiarových kódov) sa však môže spomaliť rýchlosť dekódovania. Na zlepšenie rýchlosti dekódovania je lepšie vybrať len typy kódov, ktoré sú potrebné.

Kód 27 (Čítať všetky 1D čiarové kódy)

Kód 28 (Neumožniť čítanie 1D čiarových kódov) Kód 29

(Čítať všetky 2D čiarové kódy)

Kód 30 (Neumožniť čítanie 2D čiarových kódov)

ČÍTANIE KÓDOV V OPAČNOM SMERE

Kód 31 (Povolené)

Kód 32 (Nepovolené)

Kód 33 (Povoliť)

Kód 34 (Zakázať)

Kód 35 (Povoliť prenos CODABAR) Kód

36 (Zakázať prenos CODABAR) Kód 37

(Povoliť kód 39)

Kód 38 (Zakázať kód 39)

Kód 39 (Povoliť Full ASCII)

Kód 40 (Zakázať Full ASCII)

Kód 41 (Povoliť kód 32)

Kód 42 (Zakázať kód 32)

Dodatok 1

Kód 1



Restore Factory Default Setting/ Przywracanie ustawień fabrycznych

Kód 2



Version Info / Informacja o wersji

Kód 3



*USB

Kód 4



Virtual COM

Kód 5



RS-232

Kódy 6 – 11



600bps



2400bps



4800bps



*9600bps



57600bps



115200bps

Kódy 12–15

Data Bits / Bity danych



*8

Stop Bits / Bity stopu



*1



2

Kódy 16–18

Check Digits / Sprawdź cyfry



*None



ODD



Even

Kódy 19–24



American
Amerykański



English
Angielski



French
Francuski



Italian
Włoski



German
Niemiecki



Spanish
Hiszpański

Kódy 25–26



***Standard Keyboard**
Standardowa klawiatura



Virtual Keyboard
Wirtualna klawiatura

Kódy 27–28



Read all 1D Barcode
Czytaj wszystkie kody kreskowe 1D



Disallow reading 1D Bar code
Nie zezwalaj na odczyt kodu kreskowego 1D

Kód 29–30



Read all 2D Bar code
Czytaj wszystkie kody kreskowe 2D



Disallow reading 2D Bar code
Nie zezwalaj na odczyt kodu kreskowego 2D

Kód 31–42

Reading Reverse Image Barcode / Czytanie odwróconego kodu



Allow
Dopuszczalne



Forbidden
Niedozwolone

Codabar



Enable
Włączyć



Disable
Wyłączyć

Codabar Start / Stop CHARS



Enable Transmit Codabar
Start/Stop CHARS
Włącz transmisję Codabar
Start/Stop CHARS



Disable Transmit Codabar
Start/Stop CHARS
Wyłącz transmisję Codabar
Start/Stop CHARS

Code 39



Enable Code 39
Włącz Code 39



Disable Code 39
Wyłącz Code 39

Code 39 Full ASCII



Enable Full ASCII
Włącz Full ASCII



Disable Full ASCII
Wyłącz Full ASCII

Code 32



Enable Code 32
Włącz Code 32



Disable Code 32
Wyłącz Code 32