

RÝCHLA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

NABÍJAČKA BATÉRIÍ

MODEL: 519557519567s1ss7ć51958751959

ÚVOD/SPOZNÁVANIE

Príručka obsahuje len základné informácie o tom, ako produkt uviesť do prevádzky. Úplná používateľská príručka je k dispozícii na webovej lokalite qoltec.com v časti Pomocník produktu.

Príručka obsahuje len základné informácie o tom, ako produkt spustiť. Kompletná používateľská príručka je k dispozícii na webovej lokalite qoltec.com v časti Pomocník produktu.


VAROVANIE !

Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! spotrebič, ak bol pripojený k zdroju striedavého prúdu. Zariadenie prešlo testovaním CE a je v súlade s platnými smernicami a normami.


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Neotvárajte zariadenie, ak bolo pripojené k zdroju striedavého prúdu. Toto zariadenie bolo testované CE a je v súlade s platnými smernicami a normami.

POPIS/POPIS

Strana Power/Mains



Strana batérie/Batéria



NÁVOD NA POUŽITIE/NÁVOD NA OBSLUHU

Pripojenie nabíjačky k batérii

1. Prepínač ON/OFF nastavte do polohy OFF.
2. Napájací kábel musí byť odpojenýv
3. Pripojte čierny kábel V k svorke označenej (-) na strane nabíjačky. Druhý koniec kábla pripojte k zápornému pólu batérie.
4. Červený kábel pripojte k pólu s označením (+) na strane nabíjačky. Druhý koniec kábla pripojte ku kladnému pólu batérie.

Pripojenie nabíjačky k akumulátoru 1

Nastavte prepínač ON/OFF do polohy OFF.

2. Napájací kábel musí byť odpojený.
3. Čierny kábel pripojte k svorke označenej (-) na strane nabíjačky. Druhý koniec kábla pripojte k zápornej svorke batérie.
4. Červený kábel pripojte k svorke označenej (+) na strane nabíjačky. Druhý koniec kábla pripojte ku kladnému pólu batérie.

NÁVOD NA POUŽITIE/NÁVOD NA OBSLUHU

Zapnutie nabíjačky

1. Pripojte sieťový kábel k nabíjačke a zásuvke.
2. Prepínač ON/OFF nastavte do polohy .

Vypnutie nabíjačky

1. Odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
2. Prepínač ON/OFF nastavte do polohy OFF.
3. Odpojte svorky nabíjačky pripojené k batérii.

Zapnutie nabíjačky

1. Pripojte napájací kábel k nabíjačke a zásuvke striedavého prúdu.
2. Prepínač ON/OFF nastavte do polohy ON.

Vypnutie nabíjačky

1. Odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
2. Prepínač ON/OFF nastavte do polohy OFF.
3. Odstráňte svorky nabíjačky pripojené k batérii.

NASTAVENIE NABÍJANIA/NASTAVENIE NABÍJAČKY

Model/Model	51955	51956	54957	51958	51959
Vstupné napätie /Vstupné napätie	180-260 VAC-50Hz				
nabíjanie jednosmerným prúdom /Bulk/Absorpčné nabíjanie	14,2-15,0 VDC (voliteľné)				
Poplatok za údržbu /Float Charging	13,2-13,8 VDC (voliteľné)				
Nabíjanie LiFePO4 /Nabíjanie LiFePO4	14,7 V+/-0,1 VDC				
Výstupný prúd DC /DC výstupný prúd	30A	40A	50A	10A	20A
Prevádzková teplota /Prevádzková teplota	0-40 °C				
Ventilácia /Ventilácia	Ventilátor s tepelnou reguláciou /Chladiaci ventilátor, tepelne riadený				
Impulzný prúd/výstupné zvlnenie	< 50 mA pri ľudovom zaťažení				
Účinnosť/efektívnosť	88%				
Nastavenie zaťaženia /Regulácia zaťaženia	1.5d pre výstupný prúd: bez záťaže až po plnú záťaž 0-40°C /1.51at výstupný prúd: bez záťaže až po plnú záťaž				

Nastavenie /Nastavenie	Nastavenia prepínača Dia /Prepínač ponorenia	nabíjanie jednosmerný m prúdom /Bulk/Absorpcia	účtovanie údržby /Float	Typ batérie /Typ batérie
L	_____ SW 0	14,7 V*0,1 V DC—		LiFepoa
S	_____ SW 1	14.BV TO.1V DC-	13,8 V *0,1 V De-	Zaplavená stránka
	_____ SW 2	15.0V Ao.1V DC-	13.BV Ao. V De-	Vápnik
	_____ SW 3	14,6 V AO.1 V DC-	13,6 V *0,1 V DC—	AGM
	_____ SW 4	14.4V *0,1 V DC-	13,4 V AO.IV DC-	SLA
	_____ SW 5	14.2V *0,1 V DC-	13,2 V +0,1 V DC-	GEL
Režim napájania - nastavenie pevného napätia /Režim napájania - nastavenie konštantného napätia				

P	SW 6	13,8 V, 1 V
	SW 7	12.OV, 1V