

I. Základní pravidla:

- Zvolte správný napájecí zdroj pro laptop na základě parametrů napájení a typu konektoru. Nepoužívejte nevhodné napájecí zdroje.
- Připojení laptopu, který potřebuje více proudu než je výkon napájecího zdroje, může to způsobit, že baterie se nebude nabíjet, nebo až poškození napájecího zdroje.
- Napájecí zdroj je určen pro následující parametry AC100-240V / 50-60Hz, umožňuje připojení laptopu (nebo jiného zařízení pro stejnosměrný proud) do sítě 230V.

- ✓ Používejte na suchém a chladném místě.
- ✓ V případě poškození napájecího zdroje by měl být doručen nejbližšímu distributorovi za účelem opravy nebo výměny.
- ✓ Za žádných okolností neotvírejte napájecí zdroj. Otevření krytu může způsobit ohrožení života úrazem elektrickým proudem.
- ✓ Chraňte před tekutinami.
- ✓ Chraňte před mechanickým poškozením a v případě poškození okamžitě ukončete používání napájecího zdroje.
- ✓ Nevhazujte do ohně.

- Napájecí zdroj odebírá proud i když laptop není připojen. Proto vytáhněte zástrčku napájecího zdroje ze zásuvky pokud není připojen k laptopu.

II. Jak zacházet s napájecím zdrojem?

- Zkontrolujte, zda napájecí zdroj nemá známky poškození.
- Zkontrolujte, zda napájecí zdroj v balení se shoduje s Vaším modelem laptopu. Pokud ne, přetaňte ho používat
- Ohřívání se napájecího zdroje během provozu je normální.
- Kábel a napájecí zdroj chráňte před mechanickým poškozením.
- Buďte opatrní při připojování napájecího zdroje, nejprve vložte zástrčku do zásuvky a následně vložte konektor do laptopu.
- Buďte opatrní při odpojování napájecího zdroje, nejprve vytáhněte konektor z laptopu a následně zástrčku ze zásuvky.

III. Jak skladovat napájecí zdroj?

- Pokud nemáte v úmyslu používat svůj laptop delší dobu, odpojte napájecí zdroj.
- Skladovací teplota: od -10°C do +70°C. Vlhkost vzduchu 10-90%.

nTec prohlašuje, že toto zařízení odpovídá Směrnicím uvedeným v tohoto dokumentu: EMC 2004/108/WE, LVD 2006/95/WE.

Používejte podle místních zákonů.

I. Základné pravidlá:

- Zvol'te správny napájací zdroj pre laptop na základe parametrov napájania a typu konektora. Nepoužívajte nevhodné napájacie zdroje.
- Pripojenie laptopu, ktorý potrebuje viac prúdu ako je výkon napájacieho zdroja, môže to spôsobiť, že batéria sa nebude nabíjať, alebo až poškodenie napájacieho zdroja.
- Napájací zdroj je určený pre nasledovné parametre AC100-240V / 50-60Hz, umožňuje pripojenie laptopu (alebo iného zariadenia pre jednosmerný prúd) do siete 230V.

- ✓ Používajte na suchom a chladnom mieste.
- ✓ V prípade poškodenia napájacieho zdroja, by mal byť doručený najbližšiemu distribútorovi za účelom opravy alebo výmeny.
- ✓ Za žiadnych okolností neotvárajte napájací zdroj. Otvorenie krytu môže spôsobiť ohrozenie života úrazom elektrickým prúdom.
- ✓ Chráňte pred tekutinami.
- ✓ Chráňte pred mechanickým poškodením a v prípade poškodenia okamžite ukončíte používanie napájacieho zdroja.
- ✓ Nevhadzujte do ohňa.

- Sieťový napájací zdroj odoberá prúd aj keď laptop nie je pripojený. Preto vytiahnite zástrčku napájacieho zdroja zo zásuvky ak nie je pripojený k laptopu.

II. Ako zaobchádzať s napájacím zdrojom?

- Skontrolujte, či napájací zdroj nemá známky poškodenia.
- Skontrolujte, či napájací zdroj v balení sa zhoduje s Vaším modelom laptopu. Ak nie, pretaňte ho používať.
- Zohrievanie sa napájacieho zdroja počas prevádzky je normálne.
- Kábel a napájací zdroj chráňte pred mechanickým poškodením.
- Buďte opatrní pri pripájaní napájacieho zdroja, najprv vložte zástrčku do zásuvky a následne vložte konektor do laptopu.
- Buďte opatrní pri odpájaní napájacieho zdroja, najprv vytiahnite konektor z laptopu a následne zástrčku zo zásuvky.

III. Ako skladovať napájací zdroj?

- Ak nemáte v úmysle používať svoj laptop dlhšiu dobu, odpojte napájacie zariadenie.
- Skladovacia teplota: od -10°C do +70°C. Vlhkosť vzduchu 10-90%.

Spoločnosť nTec prehlasuje, že toto zariadenie vyhovuje smerniciam tak, ako je to uvedené v tomto dokumente: EMC 2004/108/WE, LVD 2006/95/WE.

Používajte podľa miestnych zákonov.