

NÁVOD

Elektrický ohrievač Comfort PLUS 2500W

UPOZORNENIE

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Deti by nemali čistiť ani udržiavať spotrebič bez dozoru.
2. VAROVANIE: Nezakrývajte ohrievač, aby ste zabránili prehriatiu.
3. Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať ďalej, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
4. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že boli umiestnený/umiestnený do prevádzkovej polohy uvedenej v návode na použitie a že boli pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič pripájať, nastavovať, čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu.
5. POZOR - niektoré časti spotrebiča môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popálenie. Osobitnú pozornosť treba venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
6. Ohrievač by sa mal používať v dobre izolovaných miestnostiach alebo príležitostne.

ÚVOD


1. V závislosti od typu napájacieho kábla možno ohrievač použiť v domácnostiach, skladoch a dielnach, na staveniskách alebo v skleníkoch. Zariadenie obsahuje termostat a samonastavovací tepelný spínač na ovládanie vykurovacích telies. Termostat meria teplotu vzduchu a reguluje teplotu vykurovaného prostredia. Ventilátor nie je riadený termostatom a beží, aj keď termostat vypne vykurovacie teleso. Samonastavovací tepelný spínač vypne ohrievač, aby sa zabezpečila bezpečnosť v prípade prehriatia.
2. Pri prvom použití ohrievača sa môže objaviť mierne dymenie. Je to úplne normálne a po krátkom čase to prestane. Vykurovacie teleso je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a z výroby bolo potiahnuté ochranným olejom. Dym vzniká pri zahrievaní oleja.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL	COMFORT PLUS 2500	BEZPEČNOSŤ	10A
NAPÄTIE	220V - 240V~	NASTAVENIE	30/2000W
POWER	2500W	SAMOVLNÉ RESETOVANIE TERMOSTATU	55°C
PROGRESS	8.3 - 9.1A	ROZMERY (mm) / Hmotnosť (kg)	210*195*275 / 2.9

- Tepelne odolné puzdro z ocele s práškovou povrchovou úpravou.
- Kábel so zástrčkou je súčasťou balenia.

OVLÁDAČÍ PANEL



Ľavý gombík: gombík termostatu
Pravý gombík: nastavenie vykurovania

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

POZNÁMKA: Pred použitím ohrievača skontrolujte označenie na napájacom kábli. V závislosti od typu napájacieho kábla možno tento spotrebič používať v rôznych podmienkach prostredia.

TYP	Zariadenie môžete používať v:	Nepoužívajte v/na:
H07RN-F	domácnosti, sklady a dielne, staveniská, skleníky	
H05RN-F	domácnosti, sklady a dielne, skleníky	staveniská
H05RR-F	domácnosti, sklady a dielne	staveniská a skleníky

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Ohrievač nie je vhodný na používanie vonku vo vlhkom počasí, v kúpeľniach alebo v iných vlhkých/mokrých prostrediach.
2. Upozorňujeme, že ohrievač sa môže veľmi zahriať, a preto by mal byť umiestnený v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov, ako je nábytok, záclony atď.

- Ohrievač nesmie byť zakrytý.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou.
- Nepripájajte ohrievač k časovaču zapnutia/vypnutia alebo k inému zariadeniu, ktoré môže automaticky zapnúť jednotku.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený v miestnostiach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny.
- Ak sa používa predlžovací kábel, musí byť čo najkratší a vždy úplne vysunutý.
- Do rovnakej sieťovej zásuvky ako ohrievač nepripájajte iné spotrebiče.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iné kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Dbajte na to, aby bol ohrievač vždy pod dohľadom a aby sa k nemu nepribližovali deti a domáce zvieratá;
- Zariadenie neumiestňujte na pohybujúce sa vozidlá alebo na miesta, kde by sa mohlo prevrátiť.
- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky. Počas používania nenechávajte ohrievač dlhší čas odpojený od elektrickej siete. Zástrčku ohrievača vždy odpojte kolmo k stene, nikdy neodpájajte zástrčku ťahaním za kábel.
- Ohrievač udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od akýchkoľvek závesov alebo miest, kde by sa mohol ľahko zablokovať prívod vzduchu.
- Aby ste zabránili možnému úrazu elektrickým prúdom, nikdy nepoužívajte spotrebič mokrymi rukami alebo keď kábel nie je suchý.
- Spotrebič by sa mal zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Nesprávnou likvidáciou môžu nebezpečné látky preniknúť do podzemných vôd a dostať sa do ekosystému, čo môže poškodiť zdravie ľudí a zvierat.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti v blízkosti spotrebiča by mali byť pod dohľadom.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Ohrievač umiestnite tak, aby stál vertikálne na stabilnom povrchu v bezpečnej vzdialenosti od vlhkého prostredia a horľavých predmetov.
- Pripojte ohrievač k elektrickej sieti.
- Nastavte gombík termostatu do polohy MAX a nechajte ohrievač pracovať na plný výkon.
- Ohrievač sa zapne, keď je spínač vykurovania nastavený na jedno z nastavení výkonu.
- Keď miestnosť dosiahne požadovanú teplotu, vykurovacie teleso prestane pracovať. Na druhej strane ventilátor bude naďalej pokračovať v prevádzke. Po znížení teploty sa vykurovacie teleso opäť zapne. Vykurovacie teleso sa zapína a vypína automaticky, čím sa udržiava konštantná teplota v miestnosti.

- Pred vypnutím ohrievača nastavte termostat do polohy MIN a prepnite spínač do polohy ventilátora, nechajte zariadenie dve minúty vychladnúť, potom zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Spotrebič čistite špongiou namočenou vo vode s teplotou <math>< 50\text{ }^{\circ}\text{C}</math> zmiešanej s jemným čistiacim prostriedkom a potom ho utrite do sucha. Dbajte na to, aby sa voda nedostala dovnútra spotrebiča. Na vykurovacie telesá nestriekajte vodu. Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín a pod.
- Vyčistite kábel a zástrčku. Vysušte ho a potom ho upevnite do plastového vrečka.
- Pred uložením zariadenia ho najprv nechajte vychladnúť. Zariadenie určené na skladovanie by malo byť suché, chránené fóliou a uložené v pôvodnom obale.
- Ohrievače by sa mali skladovať na suchom, vetranom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Mnohé bežné problémy môžete ľahko vyriešiť a ušetriť tak náklady na prípadný servisný zásah. Vyskúšajte nižšie uvedené návrhy a zistíte, či môžete problém vyriešiť skôr, ako zavoláte servis.

Problém	Pravdepodobná príčina	Riešenie
Ohrievač nefunguje, aj keď je pripojený a spínač termostatu je zapnutý.	Zástrčka je uvoľnená, zlé spojenie	Vytiahnite zástrčku, skontrolujte spojenie medzi zástrčkou a zásuvkou. Potom zástrčku znovu pripojte.
	Žiadne napájanie v zásuvke	Zasuňte zástrčku do príslušnej zásuvky
Vykurovacie teleso svieti	Vstupné napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke	Nastavte hodnoty napájacieho napätia na hodnoty uvedené na typovom štítku
	Mriežka prívodu vzduchu je zablokovaná	Udržujte ohrievač mimo akýchkoľvek prekážok, ktoré by mohli blokovať prívod vzduchu
Jednotka sa nezahrieva alebo beží len ventilátor	Prepínač nie je nastavený v režime vykurovania	Prepnite prepínač na nastavenie ohrevu
	Termostat funguje	Otočte gombíkom termostatu a skontrolujte, či počujete hlas termostatu pri otváraní/zatváraní. Ak sa neozve cvaknutie a termostat nie je chybný, ohrievač sa automaticky zapne, keď sa ochladí
	Samonastavovací spínač sa spustil	Skontrolujte, či nie je zablokovaný vstupný/výstupný otvor. Pred pokusom o opätovné spustenie ohrievača odpojte zástrčku a počkajte aspoň 10 minút, kým sa ochranný systém vynuluje.
Nezvyčajný hluk	Zariadenie nestojí vertikálne	Jednotku umiestnite na úroveň zeme